

Pocket PC용 HP Mobile Printing 시작 안내서



한국어

Pocket PC용 HP Mobile Printing

개요

Pocket PC용 HP Mobile Printing은 데스크탑에서 인쇄하는 것처럼 Pocket PC에서 인쇄 작업을 수행할 수 있게 합니다. 즉, Pocket Word, Pocket Excel, Picture, Pocket Outlook(작업, 일정 항목 및 전자 메일), Pocket Internet Explorer, 파일 탐색기(.jpg, .bmp, .rtf, .pwi, .pxl) 등에서 Bluetooth®, 적외선, WiFi 또는 네트워크 프린터로(Pocket PC의 기능에 따라) 직접 인쇄할 수 있습니다. WESTTEK® ClearVue® 뷰어와 함께 사용하는 경우, 원시 Microsoft Office 및 PDF 파일을 인쇄할 수 있습니다.

주 : WESTTEK ClearVue 뷰어는 대부분의 최신 HP iPAQ 에 미리 로드하여 사용할 수 있습니다 .

Pocket PC 파일 탐색기에서는 Pocket Word, Pocket Excel, Picture, Pocket Outlook(작업, 일정 항목 및 전자 메일) 등의 지원되는 파일에 "누르고 있기" 기능을 사용할 수 있습니다.

.jpg 및 .bmp 사진 형식의 인화지 가장자리까지 4x6인치 사진을 인쇄합니다(4x6인치의 경계선없는 인쇄를 지원하는 HP 프린터 사용).

빠른 프린터 선택을 위해 자주 사용되는 프린터 목록을 작성할 수 있습니다.

HP Mobile Printing은 Microsoft® Pocket PC 2003 및 Pocket PC 2003 SE를 실행하는 Pocket PC에서 작동합니다. 본 요약 안내서는 HP Mobile Printing 설치를 돕고 문서를 인쇄하고 프린터 목록에 프린터를 추가하는 방법을 알려드립니다.

지원되는 프린터 형식

Pocket PC 용 HP Mobile Printing

- 일반 텍스트 형식(.txt)
- Pocket Excel(.pxl)
- Pocket Word 문서(.psw, .rtf)
- Notes 문서(.pwi)
- 이미지 형식(.bmp 및 .jpg)
- WESTTEK의 ClearVue 뷰어가 설치되어 있는 경우, 다음 형식의 파일들도 인쇄할 수 있습니다.
- Microsoft Office 문서(.doc, .ppt, .pps, .xls)
- Adobe Acrobat 문서(.pdf)

소프트웨어 설치 정보

HP Mobile Printing 설치

Microsoft ActiveSync를 통해 데스크탑 컴퓨터에서 Pocket PC로 HP Mobile Printing을 설치합니다.

Pocket PC용 HP Mobile Printing 설치하기

1. 다음 URL에서 데스크탑 컴퓨터로 설치 프로그램(hpmobileprinting.exe)을 다운로드하여 저장합니다.

http://www.hp.com/go/pocketpcprint_software

2. Pocket PC를 데스크탑 컴퓨터에 연결합니다.

ActiveSync를 통해 연결하는데 도움이 필요하다면 Pocket PC 사용 안내서를 참조하십시오.

3. 데스크탑 컴퓨터에서 **hpmobileprinting.exe**를 두 번 클릭합니다.

설치 프로그램이 Pocket PC에 필요한 파일을 복사합니다.

HP Mobile Printing이 성공적으로 설치되면, Pocket PC의 **시작** 메뉴에 표시됩니다.

옵션 : WESTTEK ClearVue 소프트웨어 설치

Microsoft 데스크탑 오피스 파일(.doc, .ppt, .pps, .xls) 및 Adobe Acrobat 파일(.pdf)을 인쇄하려면 <http://www.westtek.com>으로 가서 설치 지침을 참조하십시오.

주 : WESTTEK ClearVue 뷰어는 최신 HP iPAQ 에 미리 로드하여 사용할 수 있습니다.

블루투스 인쇄 요구 사항

Pocket PC에서 복잡한 데스크탑 파일을 표시하고 인쇄하는 경우 많은 용량의 메모리가 필요합니다. 권장되는 최소 메모리는 64MB(시스템 RAM)입니다. 데스크탑 파일을 인쇄하기 전에 다른 모든 응용 프로그램을 닫습니다.

전자 메일 메시지 인쇄

첨부 파일과 함께 또는 첨부 파일 없이 메시지를 인쇄합니다.

메시지와 첨부 파일 인쇄하기

1. **시작**을 선택한 다음 **메시지**를 누릅니다.

2. 메시지를 눌러 엽니다.

메시지에 첨부 파일이 있는 경우, 메시지 아래에 목록으로 표시됩니다.

3. 선택란을 눌러 인쇄하려는 메시지나 첨부 파일을 선택한 다음, **인쇄**를 누릅니다.

Pocket PC에 다운로드된 첨부 파일만 인쇄할 수 있습니다. 받은 편지함을 사용해 첨부 파일을 다운로드합니다.

4. 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 **인쇄**를 누릅니다.

프린터 선택

HP Mobile Printing에서 문서나 파일을 인쇄하려면, 먼저 [내 프린터] 화면의 프린터 목록에서 프린터를 선택해야 합니다.

예 : 적외선 프린터 선택

1. 인쇄할 문서나 파일을 선택한 다음 **인쇄**를 누릅니다. [내 프린터] 화면이 나타납니다.
2. 미리 정의한 프린터 목록에서 프린터를 선택합니다. 프린터 목록 작성에 대한 자세한 내용은 **프린터 목록에 프린터 추가**를 참조하십시오.
3. 바로 인쇄하려면, **인쇄**를 누릅니다.

인쇄 옵션을 눌러 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경할 수도 있습니다.

파일 인쇄

Pocket PC나 네트워크에 있는 파일을 인쇄합니다.

"누르고 있기" 기능을 사용하여 인쇄

1. **시작**을 누르고 **파일 탐색기**를 선택합니다.
2. 이미지, 전자 메일, 약속, 연락처, Pocket Word, Excel 파일 등을 "누르고 있다가" **인쇄**를 선택합니다.

응용 프로그램에서 직접 파일 인쇄

내부 Microsoft Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, Pocket Outlook(작업, 일정, 연락처, 전자 메일 등), Picture, 파일 탐색기(jpg, bmp, rtf, pwi, pxi) 등에서:

1. **도구**를 선택한 다음 **인쇄**를 누릅니다.

Word, PowerPoint, Excel, PDF 파일 인쇄

WESTTEK의 ClearVue 뷰어를 구입해 Pocket PC에 설치하면, HP Mobile Printing에서 Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 및 PDF 파일을 인쇄할 수 있습니다.

파일 탐색기나 받은 편지함에서 Microsoft Excel 파일은 물론 위의 파일 형식을 열어서 인쇄할 수도 있습니다.

파일 인쇄하기

1. 파일 탐색기나 받은 편지함에서 지원되는 파일을 눌러 ClearVue 뷰어에서 해당 파일을 엽니다.
2. 파일을 인쇄하려면, **파일**을 누르고 **인쇄**를 누릅니다.
3. 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 **인쇄**를 누릅니다.

[일정], [연락처] 또는 [작업]에서 인쇄하기

약속, 연락처 및 작업에 대한 세부 내용을 인쇄합니다.

선택한 항목의 세부 내용 인쇄하기

1. [일정], [연락처], [작업]을 엽니다.
2. 인쇄할 하나 이상의 항목을 선택합니다. [일정]과 [작업]에서는 [인쇄] 화면에서 선택할 수 있습니다(4단계 참조).
3. 팝업 메뉴가 표시되도록 누르고 있다가 **인쇄**를 선택하거나, **도구** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.
4. [일정]과 [작업]에서는 **선택한 약속** 또는 **선택한 작업**을 선택해 선택한 항목을 인쇄하거나, 제공된 옵션(예를 들면, **모든 작업** 또는 **오늘의 작업**)에서 선택할 수 있습니다. 그런 다음, **인쇄**를 누릅니다.
5. 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 **인쇄**를 누르거나, **인쇄 옵션**을 먼저 눌러 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경합니다.

프린터 목록에 프린터 추가

프린터 목록은 [구성] 화면의 **프린터** 탭에서 설정합니다. 프린터를 추가하려면, 먼저 프린터의 종류를 선택한 다음, 특정 프린터를 검색하거나 선택합니다.

프린터 추가하기

1. 인쇄할 파일을 선택하고 **구성**을 눌러 [구성] 화면을 표시합니다.
2. **프린터** 탭을 선택한 다음, **추가**를 누릅니다.
3. [프린터 추가] 화면에서 프린터 종류를 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.


이후 단계는 선택한 프린터 종류에 따라 다릅니다. 여기에 표시된 예는 **네트워크**를 선택한 경우 진행하는 방법을 보여줍니다. 자세한 내용은 사용 안내서를 참조하십시오.

4. [프린터 지정] 화면에서 프린터 제조업체와 모델을 선택합니다.
5. 올바른 네트워크 연결 종류를 입력합니다(예를 들면, IP 주소).
6. 프린터를 식별하는데 도움이 되는 고유한 프린터 이름을 입력합니다.
7. 해당할 경우 다음 선택란을 선택합니다.
 - **원시 파일 유형 사용:** 별도로 처리되지 않은 파일(postscript 또는 pdf 파일)을 프린터로 직접 보낼 때.
 - **기본 프린터로 설정:** 현재 프린터를 기본 프린터로 만들 때.
8. **완료**를 누릅니다. [구성] 화면이 나타납니다.
9. [구성] 화면에서 **ok**를 누릅니다.
10. [내 프린터] 화면에 추가된 프린터가 표시됩니다.

도움말 보기

HP Mobile Printing과 관련해 문제가 발생하는 경우, 해답을 찾는데 도움이 되는 다양한 자료가 제공됩니다.

- HP Mobile Printing 사용 중에 도움말 보기. **시작** 메뉴에서 **도움말**을 선택하면 특정 기능에 대한 도움말 항목을 표시할 수 있습니다.



- 사용 안내서, 제품 정보 및 FAQ에 대해서는 HP 지원 웹사이트를 방문하십시오. HP 지원 웹사이트를 방문하려면, 브라우저 창을 열고 <http://www.hp.com/support/pocketpcprint>로 이동합니다.
- HP Customer Support 지원 문의:
 - 전자 메일을 통해: <http://www.hp.com/support/pocketpcprint> 기술 지원을 위해 HP에 전자 메일 보내기를 누릅니다.
 - 전화를 통해(미국): (800) 474-6836 [1-800-HPINVENT].
 - 전화를 통해(미국 이외 국가/지역): 해당 국가/지역 HP Support 전화번호를 이용하십시오.

전화를 통해 지원 센터에 연락할 때는 음성인식 시스템을 통해 안내를 받을 수 있습니다. 제품 이름으로 Pocket PC용 HP Mobile Printing을 정확히 말씀하셔야 적절한 지원 그룹으로 연결해 드리게 됩니다. 그렇지 않은 경우, 전화 선택 메뉴를 따라 적절한 지원 그룹으로 연결되도록 안내를 선택하십시오.

문제를 좀 더 빠르게 해결하길 원하시면, 다음 정보를 준비해 제공해 주십시오.

- 제품의 버전은 무엇인가?
(HP Mobile Printing의 경우, **도구, 정보**를 누르면 버전을 확인하실 수 있습니다.)
- 제품에 발생한 문제는 무엇인가?
- 이 문제를 일반적인 방법으로 재현할 수 있는가?
- 이미 진행한 문제 해결 방법은 어느 단계인가?

그 외에도, 고객지원 담당직원이 문제를 보다 명확하게 하기 위해 도움이 되는 로그 파일을 전송하시도록 요청할 수 있습니다. 해당 로그 파일은 Pocket PC의 **/Temp** 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

사전 서면 허가 없이 복제, 변형, 번역하는 것은 저작권 법률에 따르는 경우를 제외하고 법률로 금지됩니다.

여기에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 오직 해당 제품과 서비스에 함께 제공된 명시적인 보증 문서에만 표시됩니다. 여기에 포함된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 내용으로 해석될 수 없습니다. HP는 여기에 포함된 기술적 오류나 편집 오류, 누락에 대해 책임이 없습니다.

부품 번호: J7931-online

Edition 3, 11/2004

상표 명시

Adobe® 및 Acrobat®은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Microsoft®, Windows® 및 Windows NT®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Bluetooth®는 해당 소유권자가 소유한 상표이며 Hewlett-Packard Company가 허가를 받고 사용합니다.

주의: 소프트웨어의 사용은 아래 제시된 소프트웨어 사용권 약관을 준수한다는 것을 의미합니다. 소프트웨어 사용은 이 사용권 약관에 동의한다는 것을 의미합니다. 본 사용권 약관에 동의하지 않을 경우, 시스템에 소프트웨어를 설치하지 마십시오.

소프트웨어 사용권 약관 - Pocket PC 용 HP Mobile Printing 소프트웨어

사용권 허가

HP는 귀하("귀하" 또는 "고객")에게 Pocket PC용 Mobile Printing 소프트웨어("소프트웨어")와 관련 문서를(<http://www.hp.com/support/pocketpcprint>에서 확인할 수 있음)의 사본 1개를 사용할 비독점적인 사용권을 부여합니다. 이 사용이라 함은 컨트롤러, 프로세서 또는 기타 하드웨어 제품 "장치"에 소프트웨어를 저장, 로드, 설치, 실행 또는 표시하는 것을 의미합니다. 사용자는 한 개의 장치에 한 개의 소프트웨어 사본을 사용할 사용권을 받은 한 명의 개인을 의미합니다. 귀하는 소프트웨어를 수정할 수 없고 어떠한 사용권 허가도 해제하거나 소프트웨어의 기능을 제어할 수 없습니다.

소유권

소프트웨어는 HP 또는 HP의 제3의 공급업체가 소유하며 저작권으로 보호됩니다. 귀하의 사용권은 소프트웨어에 대한 어떠한 자격이나 소유권도 부여하지 않으며, 소프트웨어에 대한 어떠한 권리도 판매할 수 없습니다. HP의 제3의 공급업체는 이러한 사용권 조건을 위반하는 경우에 해당업체의 권리를 보호할 수 있습니다.

사본

소프트웨어는 보관을 목적으로 하거나 복사 행위가 허가된 소프트웨어 사용 절차의 필수적인 단계일 때만 복사할 수 있습니다. 모든 복사본이나 변형물에는 소프트웨어 원본에 있는 모든 저작권 공지를 복사해야 합니다. 소프트웨어를 공적인 네트워크에 복사할 수 없습니다.

분배나 암호해독 불허

HP의 사전 서면 동의를 받지 않는 한 소프트웨어의 분배나 역컴파일을 할 수 없습니다. 일부 사법관할 국가/지역에서는 제한적인 분배나 역컴파일의 경우 HP의 동의가 필요하지 않을 수 있습니다. 요청이 있을 경우, 모든 분배나 역컴파일 행위에 대해 합리적으로 설명된 정보를 HP에 제공해야 합니다. 암호해독이 소프트웨어 작동의 필수적인 요소가 아닌 경우 소프트웨어의 암호해독을 할 수 없습니다.

양도

귀하의 사용권은 소프트웨어 양도시 자동으로 종료됩니다. 양도시, 모든 사본과 문서를 포함해 소프트웨어를 양수인에게 전달해야 합니다. 양수인은 양도에 대한 조건으로 본 사용권 약관에 동의해야 합니다.

종료

HP는 본 사용권 약관을 준수하지 않을 경우 공지와 함께 귀하의 사용권을 종료할 수 있습니다. 종료시, 귀하는 소프트웨어와 모든 복사본, 변형물과 일부 병합된 모든 형태의 자료를 즉시 파기해야 합니다.

수출 요구사항

모든 해당 법률과 규정을 위반하여 소프트웨어, 어떠한 복사본이나 변형물도 수출하거나 재수출할 수 없습니다.

미국정부의 제한적인 권리.

소프트웨어와 수반되는 모든 문서는 전적으로 민간비용으로 개발되었습니다. 이 모든 자료는 DFARS 252.227-7013(1988년 10월), DFARS 252.211-7015(1991년 5월) 또는 DFARS 252.227-7014(1995년 6월)에 정의된 "상용 컴퓨터 소프트웨어", FAR 2.101(a)에 정의된 "상용 품목" 또는 FAR 52.227-19(1987년 6월) (또는 해당하는 기관 규정이나 계약 조항)에 정의된 "제한된 컴퓨터 소프트웨어"로, 해당하는 내용에 따라 제공되고 사용권이 부여되었습니다. 귀하는 해당되는 FAR 또는 DFARS 조항이나 관계된 제품의 HP 표준 소프트웨어 계약에 따라 그러한 소프트웨어와 함께 제공되는 문서에 대해 제공된 권리만 가지고 있습니다.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

부품 번호: J7931-online

Edition 3, 11/2004

www.hp.com

